

# Parkovací systém P4-BUZZER – návod k použití

## *Úvod*

Děkujeme za nákup parkovacího systému P4-BUZZER (v původním anglickém návodu je označen jako P814-4).

Parkovací systém je technický produkt využívající (podobně jako netopýr) ultrazvuk k detekci překážek za vozidlem. V okamžiku couvání tak upozorňuje řidiče na vzdálenost zadní části vozu a překážky.

***Upozornění:*** *Byť instalace zařízení vyžaduje jen průměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům.*

### Hlavní vlastnosti

- Automatické spuštění jakmile začnete couvat
- Snadná instalace
- Zvuková signalizace vzdálenosti (Píp-píp, ...)
- Senzory s vysokou směrovostí – orientační pozice laloků je na **Obr. 1.**

## *Technické parametry*

Vstupní napětí: 7-17V

Pracovní teplota: -30°C-+70°C

Hlasitost zvukové signalizace: 90-105dB (ve vzdálenosti 10cm)

Klidový příkon: 0,3W

Maximální příkon: 5W


Rozsah senzoru: 0,4 – 1,5 m

Přesnost: ± 0,1 m


Rychlosť měření (zpoždění): 0.3 s

## *Upozornění*


I když senzor ve většině případů ukazuje přesně je nutné považovat hodnoty které signalizuje za **orientační**. Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za případné škody. Stejně tak je nutné brát v úvahu určité zpoždění při měření.




**Obr. 1 - Orientační pozice  
laloků snímače**




**Obr. 2 - Umístění jednotlivých částí parkovacího systému**



**Obr. 3 – Překážky, které mohou negativně ovlivnit detekci: trubková překážka, kulatá překážka, vlněná  
překážka, a děšť**



Obr. 4 - Umístění senzorů na zadním nárazníku, hodnoty jsou v cm




Obr. 5 – Postup instalace senzorů: Odměřit a vyvrtat otvor, očistit povrch, vložit vodič a senzor - důležitá je správná poloha senzoru (širokou částí směrem dolů)

*Popis instalace:*

- 1) Přiloženým vrtákem vyvrtejte čtyři otvory od zadního nárazníku v místech podle **Obr. 4**. Dejte pozor, ať jsou otvory vyvrtnuty *kolmo* – závisí na tom funkčnost a přesnost celého systému.
- 2) Skrz vyvrstané otvory protáhněte vodiče (tak aby senzory zůstaly na vnější straně nárazníku), ty zaveděte do zavazadlového prostoru.
- 3) Na vhodném místě v zavazadlovém prostoru umístěte centrální jednotku.
- 4) Do vyvrstaných otvorů zasuňte senzory – občas to jde ztuha. Nezapomeňte senzory umístit do správné polohy, jak je naznačeno na **Obr. 5**.
- 5) V zavazadlovém prostoru (popř. i jinde, podle potřeby a požadavků) vyberte vhodné umístění pro zvukový signalizátor.
- 6) Připojte všechny vodiče od senzorů pomocí konektorů do řídící jednotky.
- 7) Červený vodič z řídící jednotky připojte na přívod světla zpátečky.
- 8) Černý vodič připojte na kostru vozidla.

Elektrické schéma zapojení senzoru je na **Obr. 7**.



**Obr. 7 – Schéma zapojení parkovacího systému.**